

PC (X input)

1. Podłącz złącze USB na kierownicy do PC.
2. Naciśnij przycisk Mode na 5 sekund.
3. Kierownica jest gotowa do użycia, gdy jedna z kontrolkek kanałowych i kontrolka Mode zaświecą się na zielono.

Instalacja sterownika

- plug & play kierownica jest kompatybilna z Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- pobierz odpowiedni sterownik z oficjalnej witryny XBOX 360 i zainstaluj go na swoim komputerze dla Windows XP

Programowanie

- a. Naciśnij „PROGRAM” na 3 sekundy. Zapali się zielona kontrolka LED.
- b. Naciśnij przycisk funkcyjny, który chcesz zaprogramować (pedał lub dźwignia zmiany biegów). Zielone światło będzie migać.
- c. Naciśnij przycisk funkcyjny, który ma być reprezentowany (Δ / O / $\times$ / $\square$ / L1 / R1 / L2 / R2). Zapali się zielone światło.
- d. Ponownie naciśnij przycisk „PROGRAM”, zielona kontrolka zgaśnie. Programowanie zostało zakończone.

Anulowanie programowania – przycisk

- a. Naciśnij przycisk „PROGRAM” na 3 sekundy. Zapali się zielona kontrolka LED.
- b. Naciśnij przycisk funkcyjny, który chcesz anulować. Zielone światło będzie migać.
- c. Naciśnij znowu przycisk „PROGRAM”, zielona kontrolka zgaśnie. Programowanie przycisku jest anulowane.

Anulowanie programowania wszystkich przycisków jednocześnie

Naciśnij jednocześnie przyciski „SELECT” i „START”. Zielona kontrolka miga dwa razy. Programowanie wszystkich przycisków jest anulowane.

Rozwiązywanie problemów

- Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone
- Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony
- Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem
- Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera
- Odłącz i podłącz ponownie urządzenie
- Uruchom ponownie komputer (restart)

Opakowanie zawiera:

1 x kierownica, 1 x pedał, 1 x instrukcja obsługi

Uwaga:

1. Nie odłączaj kierownicy, jeśli konsola jest włączona.
2. Nie używaj produktu w wysokich temperaturach i wilgotności.
3. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na kierownicy.
4. Nie narażaj kierownicy na uderzenia.

Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego).

CZ – Vibrační herní volant GT-903 - uživatelská příručka

Vlastnosti

- Vestavěný dvojitý vibrační motor, který vám přinese realističtější zážitek ze závodění.
- Ergonomický design imitující závodní volant, 180 úhlů otáčení a pogumovaná rukojeť
- Přesná akční tlačítka a směrová podložka zajišťují přesné ovládání

Specifikace:

Připojení: kabelové USB, Délka kabelu: 1,9 m, El. proud: < 100 mA, Velikost volantu: cca 220 x 270 x 230 mm, Velikost pedálů: cca 210 x 200 x 130 mm, Kompatibilní s: PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE / XBOX 360 / Android / SWITCH konzolemi

Instalace

1. Před připojením USB konektoru do konzole nebo do PC se ujistěte, že máte volant ve výchozí pozici 0° (nedotýkejte se volantu). Díky tomu bude od začátku volant správně vycentrovaný. Jestliže volant není správně vycentrovaný, opakujte tento proces.

2. Připojte USB konektor pedálů do USB portu na zadní straně volantu.

Použití s konzolí XBOX 360 / XBOX ONE

1. Připojte USB konektor volantu do XBOX 360 / XBOX ONE konzole.
2. Volant je připraven k použití, jakmile svítí zeleně jedna z kontrolkek kanálu a kontrolka Mode.

Použití s PS3 / PS4 konzolí

1. Připojte USB konektor volantu do PS3 / PS4 konzole.
2. Volant je připraven k použití, jakmile svítí zeleně jedna z kontrolkek kanálu a kontrolka Mode.

Použití s PC

PC (direct input)

1. Instalujte driver do svého PC.
2. Připojte USB konektor volantu do PC.
3. Volant je připraven k použití, jakmile svítí zeleně kontrolka Mode.

PC (X input)

1. Připojte USB konektor volantu do PC
2. Stiskněte tlačítko Mode po dobu 5 sekund.
3. Volant je připraven k použití, jakmile svítí zeleně jedna z kontrolkek kanálu a kontrolka Mode.

Instalace driveru

- plug & play volant je kompatibilní s Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
- stáhněte si příslušný driver z oficiálních stránek XBOX 360 a nainstalujte do PC pro Windows XP

Programování

- a. stiskněte tlačítko „PROGRAM” po dobu 3 sekund. Zelená LED kontrolka začne svítit.
- b. stiskněte funkční tlačítko, které chcete naprogramovat (pedál nebo řadicí páku). Zelená kontrolka bude blikat.
- c. stiskněte funkční tlačítko, které bude zastoupeno (Δ / O / $\times$ / $\square$ / L1 / R1 / L2 / R2 tlačítka). Zelená kontrolka bude svítit.
- d. stiskněte znovu tlačítko „PROGRAM”, zelená kontrolka zhasne. Naprogramování je ukončeno.

Zrušení naprogramování – tlačítko

- a. stiskněte tlačítko „PROGRAM” po dobu 3 sekund. Zelená LED kontrolka začne svítit.
- b. stiskněte funkční tlačítko, jehož naprogramování chcete zrušit. Zelená kontrolka bude blikat.
- c. stiskněte znovu tlačítko „PROGRAM”, zelená kontrolka zhasne. Naprogramování je zrušeno.

Zrušení naprogramování všech tlačítek najednou

Stiskněte současně tlačítka „SELECT” a „START”. Zelená kontrolka 2x zabliká. Naprogramování všech tlačítek je zrušeno.

Řešení problémů

- zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený
- zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený
- zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC
- zkontrolujte, zda máte správně nastavení PC
- odpojte a znovu zapojte zařízení
- restartujte počítač

Balení obsahuje:

1 x herní volant, 1 x pedály, 1 x uživatelská příručka

Poznámka:

1. Neodpojujte volant, jestliže je konzole zapnutá.
2. Nepoužívejte produkt při vysokých teplotách nebo vlhkosti.
3. Nepokládejte na volant těžké předměty.
4. Nevystavujte volant silným nárazům.

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

SK –Vibračný herný volant GT-903 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- Vstavaný dvojitý vibračný motor, ktorý vám prinesie realistickejší zážitok z pretekania.
- Ergonomický dizajn imitujúci pretekársky volant, 180 uhlov otáčania a pogumovaná rukoväť
- Presné akčné tlačidlá a smerová podložka zaisťujú presné ovládanie

Špecifikácia

Pripojenie: káblové USB, Dĺžka kábla: 1,9 m, El. prúd: <100 mA, Veľkosť volantu: cca 220 x 270 x 230 mm, Veľkosť pedálov: cca 210 x 200 x 130 mm, Kompatibilný s: PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE / XBOX 360 / Android / SWITCH konzolami

Instalácia

1. Pred pripojením USB konektora do konzoly alebo do PC sa uistite, že máte volant vo východzej pozícii 0° (nedotýkajte sa volantu). Vďaka tomu bude od začiatku volant správne vycentrovaný. Ak volant nie je správne vycentrovaný, opakujte tento proces.

2. Pripojte USB konektor pedálov do USB portu na zadnej strane volantu.

Použitie s konzolou XBOX 360 / XBOX ONE

1. Pripojte USB konektor volantu do XBOX 360 / XBOX ONE konzoly.
2. Volant je pripravený na použitie, akonáhle svieti zeleno jedna z kontroliek kanálu a kontrolka Mode.

Použitie s PS3 / PS4 konzolou

1. Pripojte USB konektor volantu do PS3 / PS4 konzoly.
2. Volant je pripravený na použitie, akonáhle svieti zeleno jedna z kontroliek kanálu a kontrolka Mode.

Použitie s PC

PC (direct input)

1. Inštalujte driver do svojho PC.
2. Pripojte USB konektor volantu do PC.
3. Volant je pripravený na použitie, akonáhle svieti zeleno kontrolka Mode.

PC (X input)

1. Pripojte USB konektor volantu do PC
2. Stlačte tlačidlo Mode po dobu 5 sekúnd.
3. Volant je pripravený na použitie, akonáhle svieti zeleno jedna z kontroliek kanálu a kontrolka Mode.

Instalácia driveru

- plug & play volant je kompatibilný s Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

- stiahnite si príslušný driver z oficiálnych stránok XBOX 360 a nainštalujte do PC pre Windows XP

Programovanie

- a. stlačte tlačidlo „PROGRAM“ po dobu 3 sekúnd. Zelená LED kontrolka začne svietiť.
- b. stlačte funkčné tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať (pedál alebo riadiacu páku). Zelená kontrolka bude blikať.
- c. stlačte funkčné tlačidlo, ktoré bude zastúpené (Δ / O / × / □ / L1 / R1 / L2 / R2 tlačidlá). Zelená kontrolka bude svietiť.
- d. stlačte znova tlačidlo „PROGRAM“, zelená kontrolka zhasne. Naprogramovanie je ukončené.

Zrušenie naprogramovania – tlačidlo

- a. stlačte tlačidlo „PROGRAM“ po dobu 3 sekúnd. Zelená LED kontrolka začne svietiť.
- b. stlačte funkčné tlačidlo, ktorého naprogramovanie chcete zrušiť. Zelená kontrolka bude blikať.
- c. stlačte znova tlačidlo „PROGRAM“, zelená kontrolka zhasne. Naprogramovanie je zrušené.

Zrušenie naprogramovania všetkých tlačidiel naraz

Stlačte súčasne tlačidlá „SELECT“ a „START“. Zelená kontrolka 2x zabliká. Naprogramovanie všetkých tlačidiel je zrušené.

Riešenie problémov

- skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený
- skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený
- skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC
- skontrolujte, či máte správne nastavenie PC
- odpojte a znovu zapojte zariadení
- reštartujte počítač

Balenie obsahuje:

1 x herný volant, 1 x pedály, 1 x užívateľská príručka

Poznámka:

1. Neodpájajte volant, ak je konzola zapnutá.
2. Nepoužívajte produkt pri vysokých teplotách alebo vlhkosti.
3. Nepokladajte na volant žiadne predmety.
4. Nevystavujte volant silným nárazom.

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter).

PL – Wibrująca kierownica do gier GT-903 - instrukcja obsługi

Właściwości:

- Wbudowany podwójny silnik wibracyjny, aby zapewnić bardziej realistyczne wrażenia z wyścigów;
- Imitacja ergonomicznej kierownicy wyścigowej, 180 kątów skrętu i gumowy uchwyt
- Precyzyjne przyciski akcji i pad kierunkowy zapewniają dokładną kontrolę

Dane techniczne

Połączenie: kabel USB, Długość kabla: 1,9 m, El. prąd: <100 mA, Rozmiar kierownicy: ok. 220 x 270 x 230 mm, Rozmiar pedału: ok. 210 x 200 x 130 mm, Kompatybilna z: PC / konsolami PS3 / PS4 / XBOX ONE / XBOX 360 / Android / SWITCH

Instalacja

1. Przed podłączeniem złącza USB do konsoli lub komputera, upewnij się, że kierownica znajduje się w pozycji początkowej 0 ° (nie dotykaj kierownicy). W rezultacie kierownica będzie prawidłowo wycentrowana od początku. Jeśli kierownica nie jest odpowiednio wycentrowana, powtórz ten proces.

2. Podłącz złącze pedału USB do portu USB z tyłu kierownicy.

Użycie z konsolą XBOX 360 / XBOX ONE

1. Podłącz złącze USB na kierownicy do konsoli XBOX 360 / XBOX ONE.
2. Kierownica jest gotowa do użycia, gdy jedna z kontroliek kanałowych i kontrolka Mode zaświecą się na zielono.

Użycie z konsolą PS3 / PS4

1. Podłącz złącze USB na kierownicy do konsoli PS3 / PS4.
2. Kierownica jest gotowa do użycia, gdy jedna z kontroliek kanałowych i kontrolka Mode zaświecą się na zielono.

Użycie z PC

PC (direct input)

1. Zainstaluj sterownik do komputera.
2. Podłącz złącze USB na kierownicy do PC.
3. Kierownica jest gotowa do użycia, gdy kontrolka Mode zaświecą się na zielono.