

Instalacja:

Podłącz złącze USB myszy do portu USB komputera. Przy pierwszym podłączeniu odczekaj 15 sekund, aż zostanie zainstalowany sterownik ogólny. Aby uzyskać bardziej zaawansowaną konfigurację myszy, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie internetowe): pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny; postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację; po pomyślnej instalacji aplikacji ikona zostanie wyświetlona na pasku zadań; kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić aplikację.

Użycie:

Naciśnij przycisk pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość DPI, zgodnie z predefiniowanymi krokami.

Ustawienia przycisków: (patrz rysunek 1, 2)

Wybierz „Tryb biurowy” lub „Tryb gry” i ustaw funkcję zdefiniowaną przez użytkownika dla każdego przycisku.

1. lewy przycisk, 2. prawy przycisk, 3. kółko przewijania, 4. DPI, 5. przycisk do przodu, 6. przycisku wstecz, domyślnie jest pozostawione.

Jedno kliknięcie przycisku, który chcesz ustawić, wybierze nową funkcję. Kliknij przycisk „Apply”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie DPI: (patrz rysunek 3)

Domyślnie rozdzielczość jest ustawiona na 800-1600-3200-6000-10000. Możesz ustawić DPI, jak chcesz, między poziomami od 800 do 10 000 dpi. Kliknij przycisk „Apply”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienie koloru podświetlenia: (patrz rysunek 4, 5)

Kliknij dwukrotnie kolorowy kwadrat i wybierz żądany kolor. Kliknij „Apply”, aby zapisać ustawienia.

Ustawienia makro (zdjęcie 6)

Zarządzanie makrami może rejestrować dowolny klawisz klawiatury, czas reakcji klawisza i liczbę cykli klawiszy. Klikamy na „New macro folder” i tworzymy nowy plik np. A, B, C. Klikamy na „New macro”, wpisujemy nazwę np. a, b, c a następnie potwierdzamy OK. Prześlij makro. Zarejestrowane makro ustaw np. na przycisk myszy nr 4, a następnie naciśnij ten przycisk, aby uruchomić makro.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowej obsługi wykonaj poniższe czynności:

- Sprawdź integralność złącza;
 - Sprawdź połączenie z komputerem;
 - Sprawdź ustawienia komputera;
 - Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.
- Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Opakowanie zawiera:

1 x mysz dla gracza G985, 1 x instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

- Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chroń go przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją.
- Nie używaj produktu mokrymi rękami.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych lub brudnych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu).
- Chroń urządzenie przed wstrząsami i wibracjami, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Warunki przechowywania

1. Nie rzucać.
2. Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.
3. Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:

1. Nie narażaj myszy na nadmierne wstrząsy.
2. Obchodź się ostrożnie z sensorem i nie patrz bezpośrednio w jego stronę.
3. Nie umieszczaj na myszy ciężkich przedmiotów, waga lub ciśnienie mogą być przyczyną odkształcenia.
4. Jakość powierzchni myszy może się pogorszyć długotrwałym użytkowaniem.
5. Utrzymuj sensor myszy w czystości. Pozwoli to na uniknięcie zniekształconych ruchów myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



MARVO

www.marvogaming.eu



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming

CZ – Herní myš G985 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- protiskluzová úprava bočních stran, RGB podsvícení s barevnými efekty, okamžitě upravte a zlepšete přesnost míření stisknutím tlačítka na dosah ruky, vysoký profil myši a ergonomický tvar pro optimální podporu dlaně pro různé úchopy (dlaň, dráp)

Technická specifikace:

Senzor: optický Pixart 3325, DPI: 800/1600/3200/6000/10000 (defaultně), Počet tlačítek: 7 programovatelných, Životnost tlačítek: 10 000 000 kliknutí, Podsvícení: RGB, Odezva: 1000 Hz, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1.8 m, Velikost 130 x 73 x 39 mm, Operační systém: Windows 7 a novější

Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, operační systém Windows 7 nebo novější

Instalace:

Připojte USB konektor myši do USB portu počítače. Při prvním připojení počkejte 15 s, dokud se nenainstaluje obecný ovladač. Pro pokročilejší konfiguraci myši si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z adresy www.marvogaming.eu (je vyžadováno připojení k internetu): stáhněte ovladač a přilepte na spustitelný soubor; postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci; po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona; poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

Použití:

Stisknutím tlačítka pod rolovacím kolečkem změníte citlivost DPI, dle predefinovaných kroků.

Nastavení tlačítek: (viz obrázek 1, 2)

Vyberte možnost „Kancelářský režim” nebo „Herní režim” a nastavte uživatelem definovanou funkci pro každé tlačítko.

1. levé tlačítko, 2. pravé tlačítko, 3. scrollovací kolečko, 4. DPI, 5. tlačítko vpřed, 6. tlačítko zpět, je ponecháno jako výchozí.

Jedním kliknutím na tlačítko, které chcete nastavit, zvolíte novou funkci. Kliknutím na tlačítko „Apply” nastavení uložíte.

Nastavení DPI: (viz obrázek 3)

Defaultně je rozlišení nastaveno v hodnotách 800-1600-3200-6000-10000. DPI můžete nastavit libovolně v hodnotách od 800 do 10000 dpi. Kliknutím na tlačítko „Apply” nastavení uložíte.

Nastavení barvy podsvícení: (viz obrázek 4, 5)

Poklepejte na barevný čtverec a vyberte požadovanou barvu. Kliknutím na „Apply” nastavení uložíte.

Nastavení Makra (viz obrázek 6)

Správa makr může zaznamenávat libovolné klávesy klávesnice, dobu reakce kláves a počet cyklů kláves. Klikněte na "New macro folder" a vytvořte nový soubor např. A, B, C. Klikněte na "New macro", zadejte název např. a, b, c a pak potvrďte tlačítkem OK. Nahrajte makro. Nastavte nahrané makro např. na tlačítko myši č.4, poté toto tlačítko stiskněte, abyste spustili makro.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte připojení k počítači;
- Zkontrolujte nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Pokud problémem přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje:

1 x herní myš G985, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- Udržujte zařízení v suchu. Chraňte jej před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací.
- Nepoužívejte výrobek mokřými rukama.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí.
- Neskladujte zařízení při vysokých nebo nízkých teplotách (mohlo by dojít k jeho poškození).
- Chraňte zařízení před nárazy a otřesy, mohlo by dojít k jeho poškození.

Přepravní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem.
2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti.
3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům.
2. Zacházejte opatrně se senzorem a neďivejte se přímo do něj.
3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci
4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit.
5. Dbajte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezíte tím zkreseným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná myš G985 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- protišmyková úprava bočních strán, RGB podsvícení s farebnými efekty, okamžitě upravte a zlepšíte přesnost měření stlačením tlačítka na dosah ruky, vysoký profil myši a ergonomický tvar pre optimálnu podporu dlane pre rôzne úchopy (dlaň, pazúr)

Technická špecifikácia:

Senzor: optický Pixart 3325, DPI: 800/1600/3200/6000/10000 (defaultne), Počet tlačidiel: 7 programovateľných, Životnosť tlačidiel: 10 000 000 kliknutí, Podsvietenie: RGB, Odozva: 1000 Hz, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1.8 m, Veľkosť 130 x 73 x 39 mm, Operačný systém: Windows 7 a novší

Systémové požiadavky:

PC s voľným USB portom, operačný systém Windows 7 alebo novší

Inštalácia:

Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača. Pri prvom pripojení počkajte 15 s, kým sa nenainštaluje všeobecný ovládač.

Pre pokročilejších konfiguráciu myši si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z adresy www.marvogaming.eu (je vyžadované pripojenie k internetu): stiahnite ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor; postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu; po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona; poklepaním na túto ikonu spustíte aplikáciu.

Použitie:

Stlačením tlačidla pod rolovacím kolieskom zmeníte citlivosť DPI, podľa predefinovaných krokov.

Nastavenie tlačidiel: (pozri obrázok 1, 2)

Zvoľte "Kancelársky režim" alebo "Herný režim" a nastavte užívateľom definovanú funkciu pre každé tlačidlo.

1. ľavé tlačidlo, 2. pravé tlačidlo, 3. scrollovacie koliesko, 4. DPI, 5. tlačidlo vpred, 6. tlačidlo späť, je ponechané ako predvolené. Jedným kliknutím na tlačidlo, ktoré chcete nastaviť, zvolíte novú funkciu. Kliknutím na tlačidlo "Apply" nastavenie uložíte.

Nastavenie DPI: (pozri obrázok 3)

Defaultne je rozlíšenie nastavené v hodnotách 800-1600-3200-6000-10000. DPI môžete nastaviť ľubovoľne v hodnotách od 800 do 10000 dpi. Kliknutím na tlačidlo "Apply" nastavenie uložíte.

Nastavenie farby podsvietenia: (viď obrázok 4, 5)

Dvakrát kliknite na farebný štvorec a vyberte požadovanú farbu. Kliknutím na "Apply" nastavenie uložíte.

Nastavenie Makrá (viď obrázok 6)

Správa makier môže zaznamenávať ľubovoľnej klávesy klávesnice, dobu reakcie klávesov a počet cyklov klávesov. Kliknite na "New macro folder" a vytvorte nový súbor napr. A, B, C. Kliknite na "New macro", zadajte názov napr. A, b, c a potom potvrďte tlačidlom OK. Nahrajte makro. Nastavte nahrané makro napr. Na tlačidlo myši č.4, potom toto tlačidlo stlačte, aby ste spustili makro.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte integritu konektorov;
- Skontrolujte pripojenie k počítaču;
- Skontrolujte nastavenie počítača;
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Balenie obsahuje:

1 x herná myš G985, 1 x užívateľská príručka

Upozornenie:

- Udržujte zariadenie v suchu. Chráňte ho pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou.
- Nepoužívajte výrobok mokřými rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí.
- Neskladujte zariadení pri vysokých alebo nízkych teplotách (mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu).
- Chráňte zariadenie pred nárazmi a otrasmi, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Přepravné podmienky:

1. Je zakázáno s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem.
2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti.
3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom.
2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a neďivajte sa priamo doňho.
3. Nepokladajte na myš žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.
4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.
5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby denochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začíná plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL – Mysz dla gracza G985 - Instrukcja obsługi

Właściwości:

- antypoślizgowa obróbka boków, podświetlenie RGB z efektami kolorystycznymi, natychmiastowa regulacja i poprawa dokładności celowania za dotknięciem przycisku na wyciągnięcie ręki, wysoki profil myszy i ergonomiczny kształt dla optymalnego podparcia dłoni dla różnych chwytów (dłoń, pazur)

Specyfikacja techniczna:

Czujnik: optyczny Pixart 3325, DPI: 800/1600/3200/6000/10000 (domyślnie), Liczba przycisków: 7 programowalnych, Żywotność przycisku: 10 000 000 kliknięć, Podświetlenie: RGB, Pasmo przenoszenia: 1000 Hz, Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,8 m, Rozmiar 130 x 73 x 39 mm, System operacyjny: Windows 7 i nowszy

Wymagania systemowe:

Komputer z wolnym portem USB, system operacyjny Windows 7 lub nowszy